


GWS

Grenzwertschalter

Limit Switch



Technische Daten:

Abmessungen: 8,5 mm x 31 mm

Stromversorgung und Eingang: Diese Platine kann nur zusammen mit DTP verwendet werden. An einer DTP können gleichzeitig mehrere GWS und ein Drehspulmesswerk angeschlossen sein.

Ausgang: Eine Warnlampe wie in der Skizze oben gezeigt anschließen.

Einstellen: Mit dem Trimmer auf der Platine GWS kann eingestellt werden, wann die Lampe eingeschaltet wird.

Technical Data:

Size: 8.5 mm x 31 mm

Power supply and Input: This circuit must only be used together with DTP. Connecting a moving coil meter and several GWS to one DTP is possible.

Output: Connect a warning lamp as shown in the diagram above.

Adjustment: By using the trimmer on GWS, set the desired switching point for the warning lamp.

4.5.2010

Ingenieurbüro Rudolf Polzer